
ENVASADORAS PARA BANDEJAS O BOLSAS

Maximax 500 Dual

LÍNEA	Envasadoras para bandejas o bolsas
FICHA WEB	servivac.com.ar/productos/17/maximax-500-dual
EMITIDA	25/11/2026





DESCRIPCIÓN

Envasadora para bandejas o bolsas.

Envasado en bolsas. Posibilidad de envasado al vacío o atmósfera modificada

1. Llenar la bolsa.
2. Colocarla en la cámara.
3. Al cerrar la tapa, el ciclo comienza en forma automática (vacío, gas -opcional-, sellado).
4. Cuando finaliza el ciclo, sacar las bolsas y colocar nuevas.

Envasado en bandejas en atmósfera modificada

1. Llenar la bandeja.
2. Colocar la bandeja en la placa porta bandejas (por cada tamaño de bandeja se necesita una placa porta bandejas).
3. Colocar el film de cierre de las bandejas.

4. Al cerrar la tapa, el ciclo comienza en forma automática (vacío, gas, sellado).
5. Al finalizar el ciclo, abrir la campana. El troquelado de las bandejas puede ser manual o automático (opcional).

Altura máxima de la bandeja: 100 mm.

01 Especificaciones técnicas

9 DATOS

Base	Móvil
Dimensiones de cámara (ancho x largo x alto)	Bolsas: 500 x 350 x 190 Bandejas: 480 x 350 x 100
Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto)	1000 x 700 x 1000
Peso neto (Kg)	180
Ciclos por minuto	Bolsas: 2/3 Bandejas: 1/2
Barral de sellado (mm)	2 x 500
Conexión eléctrica	380 + N + T
Consumo	5,5 kW
Bomba de vacío	63 m³/h

¿Querés este equipo para tu producción?

Te asesoramos sobre el modelo, los accesorios y la puesta en marcha que mejor se adaptan a tu línea.

Pedir presupuesto →

WhatsApp: +54 9 11 4190 0074
Email: info@servivac.com.ar

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Consultá la versión vigente en servivac.com.ar/productos/17/maximax-500-dual.